

## GUIA RÁPIDA ROUTER BS-XT 4G/3G.

**PASO 1. Enrosque las antenas al router.** Cada antena está marcada con el tipo de conexión que soporta. Enrosque cada antena en la conexión del router indicada.



Si dispone de antena exterior 4G, conectela a las conexiones marcadas con “4G”.

**PASO 2. Eliminar SIM.** Antes de introducir la tarjeta, debemos eliminar el PIN o contraseña de la tarjeta SIM. Para ello tendrá que introducir la tarjeta en un smartphone y proceder a eliminar el SIM. A tal efecto consulte el manual del smartphone.

**PASO 3.** Introduzca la tarjeta SIM. El router admite únicamente el tamaño **STANDARD**.



**PASO 4. Acceder a la red WIFI.**

En la base del Router puede encontrar la contraseña a las redes 2.4 mhz y 5.8 mhz.

### Acceso a la intranet del Router.

Puede acceder a la intranet del Router para cambiar los nombres y contraseñas del router.

Conecte al router mediante el cable ethernet incluido a su PC.

Abra el navegador y introduzca la dirección:

**192.168.188.1**

**Password: admin**

**User: admin**

User Login English

admin

.....

Login

Si el router detecta la tarjeta, aparecerá el símbolo  en el portal interno del router. La podemos cambiar cuando deseemos.

En **LAN Setting - - - Base Setting** podemos: Cambiar la contraseña WIFI y Desactivar las redes WIFI 2.4 o 5.8